


家庭用扉チャイム 「新快速チャイム」 取り扱い説明書



2005年9月10日

すぎはらとしお
杉原俊雄

1 安全上のご注意

電子工作で作ったおもちゃは、必ずしも安全ではない場合があります。例えば、次のことに気をつけるとよいでしょう。

- でかけたりして目を離すときは、電池を外しておく。
- 燃えやすい物の近くで使わない。
- AC アダプタや充電式電池は、ショートすると大きな電流が流れるので、乾電池で使う。


なお、上記のことを守りさえすれば、必ず安全というわけではありません。作った人自身の責任で安全に気をつけて、電子工作をお楽しみください。

大きな音が出るおもちゃですので、ご近所の迷惑にならないようにお楽しみください。また、急に鳴らすとまわりの人がびっくりする可能性があります。

スピーカーには、強い磁石が使われています。カードや時計、フロッピーディスクなどに近づけると、記録された内容が失われてしまいます。

2 簡単な使い方

電池を入れて、青ボタンを押すと、チャイムの音が出ます。



- 鳴っている間は、繰り返し押ししたり離したりしても、反応しません。
- 鳴り終わるまでずっと押し続けると、ボタンを離れたときにも、鳴ります。

